


# abstracta

## Zen pod Medium









Left & Right


Monteringsanvisning/ Assembly Instructions ver 2.0



For questions, contact Abstracta customer support  
+46 472 26 96 00


Tools needed:






54344021

30x




54344006

16x



54344014

8x



54344016

32x




57204004

8x



57500105


30x




57200504

16x

1x




54343238 EU-Schuko  
54344153 DK  
39300219 UK



54344150

1x

Only Advance



2x

54344213

# 1.


## NOTE!

Produkten måste monteras på fötterna.



*Produkten får endast stå på hjul under förflyttning korta sträckor på slät yta.*

The product must be mounted on the feet.




*The product may only stand on wheels during movement for short distances on a smooth surface.*






6x




2.




# 3.




3x



2x





57200504





# 4.

39300207  
39300353(Advance)  
39300356 (TV Left)  
39300357 (TV Right)  
39300354 (TV Left Advance)  
39300355 (TV Right Advance)

54343986




# 5.









# 6.



2x




2x




## NOTE!


# 7.





# 8.





Alt.1




Alt.2



9.




6x




# 10.


## Vänster/Left




## Höger/Right




11a.




11b.




3x




3x




12a.




12b.



3x



3x





13.

**Only Communicate**

Go to Tv-fäste/Tv-bracket (39300361)


14.

**Only advanced**



15.





**Only advanced**






16a.

**Note!**  
Focus only




# 16b.

## Focus only




# 16c.




# 8x




# 16d.



17.





18.




# 19.


# Left



## A




## A




# 19.


# Right




## A



## B




# 20.



## NOTE!

Ej godkänt att monteras eller demonteras dörren med handtaget monterat.  
Not approved to assemble or disassemble the door with the handle mounted.

# 21.



# 22.

## NOTE!

Ej godkänt att monteras eller demonteras dörren med handtaget monterat.  
Not approved to assemble or disassemble the door with the handle mounted.

